

Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązywać będą poniższe zasady segregowania odpadów promieniotwórczych przekazywanych do ZUOP:

1. Odpady miękkie - należy umieścić w hobokach 50 dm³. Lista przykładowych materiałów:

- Lignina, papier,
- Wata,
- Szmaty,
- Rękawice,
- Folia,
- Puste fiolki szklane lub z tworzywa sztucznego,
- Igły, strzykawki, pipety,
- Odpady laboratoryjne nie zawierające elementów metalowych oraz drewnianych,
- Wyroby ze szkła, za wyjątkiem tafli szklanych (mieszczące się w hoboku 50 dm³)
- Niewielkie puszki metalowe.

2. Wyroby z tworzyw sztucznych (pojemniki, kanistry itp. wyodrębnione w oddzielnym opakowaniu) powinny być umieszczone w osobnym hoboku o pojemności 50 dm³.

3. Odpady twarde - należy umieścić w bębnach 200 dm³. Lista przykładowych materiałów:

- Gruz betonowy, metalowy
- Elementy metalowe, żeliwne, drewniane

Odpady przygotowane niezgodnie z powyższymi zasadami będą traktowane jako niesegregowane.